

Ostříč nožů



Pronto

Návod k obsluze

Předmluva

Velmi vážená zákaznice, velmi vážený zákazník,

S nákupem tohoto ručního ostříče nožů jste učinili dobrou volbu. Získali jste uznávaný kvalitní produkt.

Děkujeme vám za váš nákup a přejeme vám mnoho radosti s vaším novým ostříčem nožů

Informace k tomuto návodu k obsluze

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí ručního ostříče nožů (v dalším textu označovaném jako přístroj) a předává vám důležité pokyny pro uvedení do činnosti, bezpečnost, použití odpovídající původnímu určení přístroje a jeho ošetřování.

Návod k obsluze musí být stále u přístroje k dispozici. Návod si musí pročíst a používat každá osoba, která je pověřená

- uvedení přístroje v činnost,
- obsluhou,
- čištěním

Tento návod si dobře uschovejte a předejte jej společně s přístrojem případnému dalšímu uživateli.

Tento návod k obsluze nemůže obsáhnout všechny myslitelné možnosti jeho použití. Pro další potřebné informace nebo při vzniku případných problémů s přístrojem, které nejsou v tomto návodu uvedeny, nebo nejsou popsány dostatečně podrobně, se prosím obraťte na servisní službu společnosti Graef nebo na svého odborného prodejce.

Výstražné pokyny

V tomto návodu k použití jsou použity následující výstražné pokyny nebo varovná hesla:

POZOR

Označuje nebezpečnou situaci, která může případně nastat. Pokud se toto upozornění nedodrží, může to mít za následek věcné škody.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Toto upozornění označuje tipy k použití přístroje a jiné zvláště důležité informace!

Používání přístroje k původně stanovenému účelu

Tento přístroj není určený pro komerční využívání.

Jiné použití nebo použití, jež tomu neodpovídá, se považuje za protipředpisové.

POZOR

Nebezpečí, hrozící při použití, jež neodpovídá původnímu určení přístroje!

Působením přístroje mohou vyvstat ohrožení při jeho použití, jež neodpovídá původnímu určení a / nebo použití jiným způsobem.

- Používejte přístroj výhradně způsobem, který odpovídá jeho původnímu určení.
- Pečlivě dodržujte postupy, které jsou podrobně popsány v tomto návodu k obsluze.

Nároky jakéhokoliv druhu, které by vyvstaly vlivem použití přístroje, jež neodpovídá jeho původnímu určení, jsou vyloučeny.

Riziko takového používání si nese pouze uživatel zařízení.

Omezení záruky a ručení

Všechny technické informace, data a pokyny pro instalaci, pro provoz a ošetřování přístroje, jež jsou obsažené v tomto návodu k obsluze, odpovídají poslednímu stavu vydání návodu tiskem a jsou uskutečněny s přihlédnutím k našim dosavadním zkušenostem a znalostem podle nejlepšího vědomí.

Z údajů, obrázků a popisů, uvedených v tomto návodu, není možno vyvozovat žádné nároky.

Výrobce nepřebírá ručení za škody, jež by vznikly:

- nedodržováním všech pokynů, jež jsou uvedené v tomto návodu
- použitím přístroje, jež neodpovídá jeho původnímu určení
- vlivem neodborných oprav přístroje
- technickými změnami
- použitím nepovolených náhradních dílů

Servisní služba

Pokud by došlo k situaci, že se váš přístroj Graef poškodí, obraťte se prosím na svého odborného prodejce nebo přímo na servisní službu společnosti Graef.

Gebr Graef GmbH & Co. KG
Servisní služba
Donnerfeld 6
59757 Arnsberg
Tel: 02932-9703-6041
Fax: 02932-9703-90
Email: service@graef.de

Bezpečnost

V této kapitole získáte důležité bezpečnostní pokyny pro manipulaci se svým přístrojem.

Tento přístroj odpovídá předepsaným bezpečnostním ustanovením. Při nesprávném použití přístroje může však dojít k případnému poranění osob a k věcným škodám.

Základní bezpečnostní pokyny

K zajištění bezpečné manipulace se svým přístrojem dodržujte prosím následující bezpečnostní pokyny:

- Opravy přístroje smí provádět výhradně oprávněný odborník nebo servisní služba společnosti Graef. Vlivem nesprávných oprav mohou vzniknout pro uživatele značná ohrožení! Kromě toho se ruší nároky na záruku.
- Opravu přístroje v průběhu záruční doby smí zásadně provádět výhradně servisní služba společnosti Graef, v jiném případě neexistuje již při následujícím poškození žádný nárok na záruku.
- Vadné konstrukční součásti smí být nahrazeny jen originálními náhradními díly. Jen u těchto dílů je zaručen, že budou splňovat potřebné požadavky na bezpečnost.
- Tento přístroj není určený pro obsluhu osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a / nebo nedostatečnými znalostmi, obsluha je možná jen v případě, že budou pod dozorem osoby, odpovídající za jejich bezpečnost nebo když získají od této osoby pokyny, jak přístroj správně používat.
- Děti je nutno mít stále pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nehrají.

Požadavky na místo instalace přístroje

Aby byl zajištěn bezpečný a bezchybný provoz přístroje, je nutné, aby místo instalace splňovalo následující předpoklady:

- Přístroj se musí instalovat na pevném, plochém, vodorovném a nekluzném podkladu s nosností, odpovídající hmotnosti přístroje.

Obsluha a provoz

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

- Tento přístroj je vhodný pro praváky i pro leváky.

Ostření fáze 1 (první drážka)

V této fázi se brousí první úhel na břitu.

Postavte přístroj takovým způsobem, aby bylo vidět logo Graef.

Držte rukojeť přístroje levou rukou.

- Dejte pozor na to, aby se prsty nacházely za dělicí stěnou, kde je upevněná rukojeť na ostřicí části.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

- Dbejte na to, aby byl broušený břit zcela čistý (bez jakýchkoliv zbytků potravin, tuku atd.)

- Uložte stranu břitu lehce proti kotoučům, obložených diamanty.

- Posunujte břit rovnoměrně po celé délce směrem dopředu a dozadu, aniž byste přitom ztratili kontakt s kotouči.

- Při této činnosti není nutné břit po skončení každého pohybu zvedat z drážky.

- Provádějte tento pohyb sem a tam s lehkým tlakem směrem dolů tak dlouho, dokud není nůž ostrý.

- V případě, že je nůž velmi tupý, měl by se tento pohyb provést nejméně 25krát.

- Nepokračujte ve stupni 2 dříve, než není nůž velmi ostrý.

- Nůž by měl být tak ostrý, aby dobře řezal list papíru (viz popis kontroly *).

POZOR: ostrý nůž!

Obtahování fáze 2 (první drážka)

Aby se uvedl naostřený břit na ostrost žiletky, vložte nůž do drážky 2. V tomto druhém stupni se tvoří na břitu druhý mikroúhel. Zatímco je nůž opět v kontaktu s červenými vodíci válečky, protahujte jej sem a tam a vyvolávejte přitom velmi malý tlak směrem dolů. V tomto stupni zcela postačuje méně než 10 tahů sem a tam.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

- V případě, že jste levák, otočte ostříč takovým způsobem, aby název značky Graef směřoval dozadu. Držte rukojeť ostříče pravou rukou, nůž držte levou rukou a provádějte nahoře uvedené postupy 1 a 2.

- Pokud jsou ostří nože tlustá, může být vhodné po skončení brousícího postupu ve stupni 2 ostříč otočit, rukojeť pevně přidržet druhou rukou a ostřicí proces ještě jednou pečlivě opakovat ve stupni 2 s několika pohyby sem a tam.
- Extrémně tupé nože můžete naostřit ve stupni 1, však je k tomu zapotřebí větší počet tahů sem a tam. Ostřicí postup občas přerušte, abyste vždy zkontrolovali ostrost břitů nože (viz kontrola *).
- S použitím tohoto diamantového ostříče je možno brousit i nože s vlnitým ostřím.
- Ostříč však není vhodný pro broušení nůžek.
- Nikdy neostřete přístrojem nože, které nejsou zcela dokonale čisté. Malé zbytky potravin nebo tuku na noži zůstanou viset na brusných plochách a značně snižují jejich účinnost.

Kontrola ostrosti

Před ostřením nože rozřízněte s jeho použitím rajské jablíčko nebo nějakou jinou potravinu. Potom kontrolujte nůž v pravidelných časových intervalech během ostření, dokud není dosaženo požadované ostrosti.

**** Nebo testujte ostrost tím způsobem, že přidržíte list psacího papíru na jednom rohu a nůž táhnete v krátké, ale bezpečné vzdálenosti svými prsty směrem dolů skrz papír. Nůž je ostrý, když se papír hladce oddělí, aniž by se roztrhl.***

Dobře naostřený nůž by měl potraviny čistě oddělovat bez nadměrného vynaložení síly, aniž by je rozmačkal.

Čištění a ošetřování přístroje

V této kapitole jsou uvedeny důležité pokyny k čištění a ošetřování přístroje.

Bezpečnostní pokyny

POZOR

Dříve, než začnete s čištěním přístroje, mějte na paměti následující bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte k čištění žádné agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky a žádná rozpouštědla.
- Neodškrabujte nesnadně odstranitelné nečistoty s použitím tvrdých předmětů.

Čištění

- Čistěte vnější plochy přístroje s pomocí měkké navlhčené utěrky. Pokud je ostříč silně znečištěný, může se použít mírný čisticí prostředek.

Likvidace XXX

Tento produkt se nesmí zlikvidovat na konci doby své životnosti spolu s normálním odpadem z domácnosti, upozorňuje na to symbol, který je uvedený na produktu a v návodu k jeho použití. Jednotlivé materiály, z nichž je produkt vyrobený, je možno podle svého označení znovu zhodnotit. S opětovným využitím, zhodnocením materiálu nebo jinými formami zhodnocení starých vysloužilých přístrojů přinášíte důležitý příspěvek k ochraně našeho životního prostředí. Informujte se prosím u vedení svého bydliště na příslušné středisko, jež zajišťuje likvidaci starých zařízení.

Záruka

Záruka po dobu 2 roků

Na tento produkt přebíráme počínajíc od data nákupu 24 měsíců výrobní záruku za nedostatky, které by byly způsobeny chybami v průběhu výroby nebo vadami materiálu. Vaše zákonné nároky podle platných místních ustanovení zůstávají tímto opatřením nedotčené. V záruce nejsou zahrnuty škody, které by vznikly neodbornou obsluhou nebo použitím, stejně jako nedostatky, které jen nepatrně ovlivňují funkci nebo hodnotu přístroje. Jako další jsou vyloučena z nároku na záruku možná poškození v průběhu dopravy, pokud jsme za ně nebyli odpovědní. Za škody, které by vznikly vlivem oprav, jež nebyly provedeny námi nebo některým z našich zastoupení, je jakýkoliv nárok na záruku vyloučený. Při oprávněných reklamacích vadný produkt podle naší volby buď opravíme nebo jej vyměníme za bezchybný výrobek.