

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ



***INFRA LAMPY
MODEL 1/1 AL***

1) PŘEDMLUVA

Děkujeme Vám, že jste zvolili model 1/1 AL.

Přečtěte si prosím pozorně tuto příručku. Obsluhující personál je povinen přečíst si návod k obsluze a porozumět mu. Výrobce neručí za případné úrazy, pokud nebyly dodrženy všechny následující předpisy.

2) INSTALACE PŘÍSTROJE

Po vybalení a před prvním použitím přístroje z něj sejměte plastovou ochrannou fólii. Zbytky lepidla musejí být pečlivě z celého přístroje odstraněny (k této práci nepoužívejte žádné brousící prostředky).

Přístroj je se připojuje do zásuvky 230V/50Hz. Potřebné technické údaje k elektrickému napájení jsou uvedeny na typovém štítku přístroje.

Ochranný vodič kabelu je označený žluto / zelenou barvou a nesmí být v žádném případě přerušeny.

Přístroj je připojen normalizovaným kabelem CE a zástrčkou s ochranným kontaktem. V případě, že je nutno kabel nebo zástrčku vyměnit, musí se použít kabel stejných parametrů.

Před připojením přístroje se musí zkontrolovat následující:

- celá elektroinstalace musí odpovídat zatížení přístroje (v souladu s daty, uvedenými na typovém štítku)
- elektrické vybavení musí mít odpovídající jištění.

3) POKYNY PRO POUŽITÍ PŘÍSTROJE

K zapnutí infračervené žárovky použijte horní spínač.

4) ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

PŘED JAKOUKOLIV PRACÍ PRO ČISTĚNÍ NEBO ÚDRŽBU VŽDY ODPOJTE PŘÍSTROJ OD PŘÍVODU ELEKTRICKÉ ENEGIE.

NIKDY NEUMÝVEJTE PŘÍSTROJ S POUŽITÍM STRÍKAJÍCÍ VODY, ZAMEZÍTE TAK PRONIKNUTÍ TÉTO VODY K ELEKTRICKÝM SOUČÁSTEM.

Stále kontrolujte stav napájecího kabelu.



Symbol  na produktu nebo na jeho obalu



upozorňuje na to, že se nesmí přístroj likvidovat jako normální odpadky z domácnosti, nýbrž musí být předán do sběrný, speciálně určené pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů.

Svým příspěvkem ke správné likvidaci tohoto produktu chráníte životní prostředí a zdraví svých spoluobčanů.

Životní prostředí a zdraví jsou špatnou likvidací ohrožovány. Další informace k recyklaci tohoto produktu získáte ve svém bydlišti, v podniku pro odvoz odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

5) TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí	230V/50Hz
Výkon Infra žárovky	250 W

Via Industria 33-35, 20080 Albairate MI – Itálie
T.0039.02.94968356 – F.0039.02.94968341

Prohlášení o shodě



Jméno a adresa výrobce	RR SRL VIA INDUSTRIA 33-35 20080 – ALBAIRATE MI ITÁLIE
Model	INFRA 1/1 AL
Sériové číslo	18052/08
Rok výroby	2008

Podepsaný jako právní zástupce nahoře uvedené firmy prohlašuje, že uvedené produkty jsou v souladu s předpisy a následujícími normami:

73 / 23 / CEE, 89 / 336 CEE, 93 / 68 CEE
EN 60335-1, EN 60335-2-50, EN 60598-1

RASTELLI STELLA

12.09.2008
Datum

Náhradní díly



Čís.	Náhradní díly		
Počet	Označení	Kód	Popis
1	A	D0500CAVO	Přívodní kabel
1	Ps	D0500PRESCA	Průchodka
1	Mt		Uzemňovací svorka
2	19	D0200INFRA	Infračervená žárovka 250 W
2	Po	D0500P/LAMP	Nosič infračervené žárovky
1	4		Pouzdro objímky žárovky
1	5		Vnitřní pouzdro
1	IG	D0500INTLUM	Vypínač
4	8	E01PLPUNQ20	Pryžové nožičky
1	Str		Konstrukce

SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ

